


これからの台風・地震に備えて(No.1)

停電に注意しよう！！

分電盤のスイッチが切れている場合の対処法



どこのスイッチが切れているか
チェックしよう！

● リミッターが切れている場合

原因: 契約容量以上の電気の使い過ぎ

対処法: 使用中の電気器具の数を減らし、リミッターを「入」にする。



● 漏電遮断器が切れている場合

原因: 漏電、雷などのショック


対処法: ①ブレーカーをすべて「切」にする。

②漏電遮断器のつまみを一度完全に下げてから上にあげる。

③ブレーカーを一つずつ「入」にする。

(漏電遮断器が切れたら、そのブレーカーを「切」のまま、②、③の操作を行う)

※漏電遮断器が切れるブレーカーがある場合は、漏電の恐れがあります。



● ブレーカーが切れている場合

原因: 各回路の電気の使い過ぎ、電気器具や屋内配線の不良

対処法: 使用中の電気器具のプラグをコンセントから外し、

ブレーカーを「入」にする。

※ブレーカーが再度切れた場合は、屋内配線の不良が考えられます。



定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は、「電気的安全」を考えつづけ、お客様に「安心を与える」会社です